

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ BINAR 5S

Блок управления (дизель 12 В)	сб 3133
Блок управления (бензин 12 В)	сб 3188
Воздухозаборник с глушителем	сб 1125
Втулка (под шайбу д. 3539)	д 859
Втулка свечная	д 3235
Глушитель (монтажный комплект)	сб 3535
Держатель предохранительной колодки	
Жгут	сб 3241
Индикатор пламени	сб 3113
Камера сгорания (бензин)	сб 3134
Камера сгорания (дизель)	сб 3109
Колодка гнездовая (для топливного насоса) AMP 0282762-2	
Комплект реле (для подключения штатного отопителя автомобиля)	сб. 3265
Комплект ремонтный для для BINAR-5S (прокладка д.3232, втулка д.859, шайба д.3539, уплотнение д.21, кольцо д.64 (2шт.), кольцо д.9 (2шт.))	сб 3673
Кронштейн крепления с амортизатором	сб 3219
Крышка датчиков	д 3223
Нагнетатель воздуха для Бинар 5S (12V)	сб 3135
Патрубок прямой	д. 3492
Патрубок угловой 18*18 (90)	д 3490
Прижим	д. 3225
Прижим для датчика	д. 3234
Проход для выхлопной трубы (24 мм)	д 3636
Пульт управления ПУ-20-12В	сб 3170
Сборка датчиков	сб 3111
Свеча GP 9 в	сб 3136
Сетка (в свечном штуцере камеры сгорания)	сб 3129
Теплоизоляция (300 мм)	сб 162
Топливный насос дозирующий P327 (12 в)	
Топливный насос дозирующий P327 (24 в)	
Топливопровод (6 м)	д 1244

---

Тройник топливный

д 143

---

Труба выхлопная (металлорукав с наконечником 1 м)

сб 2708

---

Уплотнение

д 21

---

Электронасос Bosch PAD 12V

---